

CE0051 | PIN51CO4354

## Návod k montáži, obsluze a údržbě Mutlifire 1-2-3

Důležité: Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste se seznámili se spotřebičem před jeho připojením k plynové láhvi. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití.

Multifire 1-2-3 : Vaříč s jedním, dvěma nebo třemi hořáky s pevným difuzorem plamene.

Pozor: při používání tohoto spotřebiče může vznikat oxid uhličitý, jehož hromadění může být nebezpečné. Výrobek proto smí být používán pouze venku nebo ve vhodně větraném prostředí, aby byl zajištěn správný přívod vzduchu pro spalování a aby se zabránilo tvorbě směsí obsahujících nespálené plyny. Za žádných okolností nepoužívejte spotřebič uvnitř obydlí.

### Technické informace:

Kategorie plynu I3+ PLYN G30/G31

Provozní tlak 28/37 mbar

### Výkon a spotřeba:

Multifire 2: Výkon 3,2 kW

Průměr trysky střední hořák 0,61 mm. , spotřeba 104g/h , jmenovitý výkon při minimálním nastavení 0,60kW, při maximálním nastavení kW 1,50

Průměr trysky velký hořák 0,65 mm. , spotřeba 119g/h , jmenovitý výkon při minimálním nastavení 0,60kW, při maximálním nastavení kW 1,70

### Pokyny pro sestavení a instalaci spotřebiče

Následující kroky je třeba provádět na dobře větraných místech daleko od plamenů nebo hořlavých materiálů.

- 1) Vaříč musí být připojen k láhvi pomocí pryžové hadice na LPG v souladu s předpisy země, ve které má být Vaříč používán.
- 2) Hadice nesmí být delší než 1,5 m a měla by být vyměněna v souladu s platnou legislativou v zemi použití a v každém případě po 4 letech používání.
- 3) K připojení vaříče k láhvi vždy používejte nízkotlaký regulátor. Tento regulátor MUSÍ mít normalizovanou pevnou kalibraci na 30 mbar pro butan a 37 mbar pro propan (50 mbar pouze pro Rakousko a Německo).
- 4) V zemích, kde je povoleno připevnit hadici ke skutečnému spotřebiči, je nutné použít kovové hadicové spony vhodné pro plyn k upevnění hadice k Vaříči a k regulátoru.

### Pozor

- Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte plamen. Vždy používejte speciální sprej nebo směs saponátu s vodou.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud není pryžová hadice pevně zajištěna doporučenými sponami.
- V případě netěsností, poškození nebo závady spotřebič nepoužívejte.

### Použití

- Vaříč postavte na pevný, rovný povrch.
- Vaříč umístěte daleko od hořlavých kapalin a v každém případě daleko od předmětů, které by mohly být vystaveny horku.

- Zkontrolujte, zda jsou zavřené ovladače Vaříče.
- Zcela otevřete kohout plynové láhve.
- Stiskněte ovladač odpovídající hořáku, který chcete zapálit, a otočte jím proti směru hodinových ručiček na maximální nastavení.
- U modelů bez piezoelektrického signálu: přiložte plamen k hořáku, který chcete zapálit
- Nastavte plamen podle potřeby.
- Nepřemísťujte Vaříč se zapáleným hořákem.

### **Po použití**

- Zavřete kohout plynové láhve.
- Zavřete ovladač vaříče.

### **Výměna plynové láhve**

Plynová láhev musí být vyměněna venku a v každém případě daleko od plamenů nebo hořlavých látek.

Zkontrolujte, zda jsou ovladače Vaříče a lahve dokonale uzavřeny

Odšroubujte regulátor tlaku z ventilu láhve.

Před upevněním regulátoru tlaku k láhvi zkontrolujte, zda je na regulátoru přítomno těsnění a zda je neporušené.

Matici regulátoru tlaku řádně utáhněte na závit ventilu lahve.

### **Rady pro správné použití produktu**

- Ujistěte se, že předměty jsou ve všech směrech umístěny alespoň 50 centimetrů od Vaříče.
- Nenechávejte domácí zvířata volně se pohybovat v blízkosti Vaříče.
- Nikdy nenechávejte vaříč zapálený bez dozoru.
- Nikdy nedovolte dětem přiblížit se ke Vaříči.
- V případě poruchy nebo zápachu plynu nikdy nekontrolujte vaříč sami, odneste jej k prodejci nebo do servisu. V každém případě okamžitě uzavřete kohout plynové láhve.
- Upozornění: přístupné části se mohou velmi zahřát. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
- Pro příslušné Vaříče jsou doporučeny následující maximální průměry pánví:
- Multifire 2 : MALÝ HOŘÁK max. průměr nádoby 14 cm; VELKÝ HOŘÁK max. průměr nádoby 22 cm

Nesprávné nebo jiné použití než v souladu s pokyny uvedenými v této příručce zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti za škody na majetku nebo zranění osob a zvířat.

Záruka je platná pouze za předpokladu, že s výrobek byl používán v souladu s tímto návodem k použití a v souladu s platnými normami ČSN EN.

Distributor v ČR: BILI MARKET s.r.o., 141, Bruzovice 739 36, IČ 05452449, bilimarket@bilimarket.cz